

# Woodstock barbecue express



## Conseils d'utilisation

### Pour allumer votre barbecue



**1** Déposer vos morceaux de charbon dans votre barbecue.




**2** Disposer au centre votre allume-feu écologique Woodstock Allum'Express® et l'enflammer.



**3** Après quelques minutes, les flammes sont éteintes et les braises sont bien rouges, votre barbecue est prêt à accueillir vos grillades.



**Attention !** Les aliments doivent être cuits par la chaleur des braises et non au contact direct des flammes. Pour éviter la création de flammes dues à la chute de graisses, écarter les braises sur les côtés de votre barbecue.



## Règles de sécurité

Nettoyer son appareil de cuisson après chaque utilisation. Nous conseillons de se référer à la notice d'utilisation du fabricant de l'appareil.



• Conserver hors de portée des enfants et des animaux.



• Ne jamais utiliser de produits inflammables pour allumer ou activer votre feu.



• Pour votre santé et par respect de l'environnement, ne pas jeter de matière plastique dans votre appareil.



• Ne pas stocker à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur.



• Température de stockage maximum 40°C.